

Guida al taglio plastiche laterali per montaggio cinture

Rimuovere i ricoprimenti laterali



Rimuovere il tappo evidenziato in rosso



Praticare quindi il taglio posizionandosi esattamente al centro, per una lunghezza di circa 8,5cm



Per realizzare le finestrate evidenziate in rosso, è possibile scaricare il file con le dime [QUI](#) e stampare il modello in formato A4.

Plastica destra



Quindi ritagliare il foglio con la sagoma lungo il bordo tratteggiato.

Utilizzare il foro già presente come riferimento per appoggiare il modello stampato "DIMA DESTRA", quindi incollare sulla plastica.



Tagliare la plastica seguendo i bordi tratteggiati indicati nelle dime.

Plastica sinistra

E' già presente una finestratura



Aggiungere una piccola apertura nella parte superiore e praticare un foro laterale come evidenziato nelle zone tratteggiate in rosso.



Per realizzare la finestratura evidenziata in cerchio rosso, è possibile scaricare il file con la dima [QUI](#) e stampare il modello in formato A4.

Utilizzare il foro già presente come riferimento per appoggiare il modello stampato "DIMA SINISTRA", quindi incollare sulla plastica.



Tagliare la plastica seguendo i bordi tratteggiati indicati nelle dime.